



-power in control



Delomatic 4
DM-4 陆用系统/DM-4 船用系统



更换说明
AOP-1



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

文件号: 4189341157A

目录

1. 更换附加操作面板 1 (AOP-1)	3
一般说明.....	3
更换模块.....	3

1. 更换附加操作面板 1 (AOP-1)

一般说明

在更换任何模块之前, 请参阅更换 Delomatic 4 模块的一般说明。



操作时请注意静电!

- 在将模块从一个 DGU 换到另一个 DGU 之前, 请查阅 DEIF A/S 提供的文档, 最好向 DEIF A/S 进行咨询。
- 如果您确实永久性调换了模块, 请告知我们, 这将有助于让我们的记录保持更新。请致电或发送传真至 DEIF A/S, 以引起服务部门的注意:

电话: + 45 9614 9614 传真: +45 9614 9615

- 如果因更新或失灵原因更换了模块, 请告知新模块的准确安装位置。

更换模块

- 将所有设备切换至配电盘控制
- 移除故障 DGU 的电源供应
- 移除 AOP-1 上的其他连接/插头
- 取出故障 AOP-1 上的文本标签并将这些标签插入新 AOP-1 上的小袋中
- 重新连接插头和电源供应
- 进行测试以确保系统按预定方式工作

DEIF A/S 保留上述任何内容的更改权利。