

Montierung:

Der Membranhorn ist mit der PG-Verschraubung nach unten senkrecht zu montieren. Montierung auf eine harte Bettung ermöglicht die größte Lautstärke. 2 Stück 6...7mm Schrauben sollen für Montierung verwendet werden. Siehe die Montierungsskizze unten auf weiter Seite.

Anschluß:

Die Verbindungsklemmen befinden sich in dem Membrangehäuse. Bei Anschluß sind die 4 Stück 8mm Schrauben zu entfernen, die den Membran halten, wonach die Leitungen verbinden werden. Der Typ 172 ist nicht polaritätsabhängig. Die Schrauben sollen bei Montierung des Membrans in den Membrangehäuse kreuzangezogen werden.

Wartung:

Der Membranhorn ist wartungsfrei. Das Dränloch soll offen bleiben.

