

역률 미터, PFQ

역률 측정



PFQ 역률 미터는 가동 코일의 움직임과 전자 변환기를 사용하여 $\cos \phi$ 를 측정합니다. 변환기는 AC 전압과 이에 상응하는 AC 전류 사이의 위상각을 측정하고 신호를 비례하는 DC 전류로 변환하며, 이는 다시 가동 코일 계기로 공급됩니다.

PFQ의 기능

- ▶ 정밀도 등급: 1.5
- ▶ 90° 및 240° 포인터 편향
- ▶ Q96의 크기 사용 가능

PFQ 형식 승인

