

# 역률 미터

## 역률 측정



PFQ 역률 미터는 가동 코일의 움직임과 전자 변환기를 사용하여  $\cos \phi$ 를 측정합니다. 변환기는 AC 전압과 이에 상응하는 AC 전류 사이의 위상각을 측정하고 신호를 비례하는 DC 전류로 변환하며, 이는 다시 가동 코일 계기로 공급됩니다.

### PFQ의 기능

- ▶ 정밀도 등급: 1.5
- ▶ 90° 및 240° 포인터 편향
- ▶ Q96의 크기 사용 가능

### 기종

### 기능

PFQ-x	역률, 90° 가동
PFQ-c	역률, 240° 가동

### 기종 개요



PFQ-x



PFQ-c

